



Gedragsregels vrijwilligers papierinzameling

Het is **verboden** om eigendommen van Saver N.V., (waaronder het aangeboden papier) voor eigen gebruik of aan derden toe te eigenen. Hiernaast mag u geen extra diensten verlenen voor klanten en mag u geen geld, goederen of producten van klanten aannemen.

Het is **ten strengste verboden** om onder werktijd onder invloed te zijn van **alcohol** en/of **drugs**. Tevens is het in het bezit hebben van alcohol en drugs tijdens de werkzaamheden niet toegestaan.

Het is **niet** toegestaan om op privé-terreinen te komen of auto's of andere privé-bezittingen aan te raken. Algemeen en/of plaatselijk geldende verkeersregels dienen te allen tijde nageleefd te worden. Overlast voor de burger dient zo beperkt mogelijk te blijven, door extra rustig te beladen in de omgeving van spelende kinderen, woonerven, scholen e.d..

Het is toegestaan om de **groene** en eventueel de **zwarte** *bedieningsknoppen* van het pers- en containermechanisme zelf te bedienen, mits de chauffeur de werking hiervan heeft uitgelegd. Overige *bedieningsknoppen* mogen **niet** worden gebruikt.

Beknelling, ongeval of incident

Mocht het, ondanks de beveiligingen, toch gebeuren dat iemand bekneld raakt of andere incidenten plaatsvinden, dan dient u:

1. direct één van de noodstoppen in te drukken; er gaat een alarmsignaal in de cabine;
2. de chauffeur nogmaals extra te waarschuwen (bijvoorbeeld m.b.v. de bel);

Positie van de noodstoppen en de bel

Op elk inzamelvoertuig zijn minimaal 2 **rode** noodstoppen en 2 **zwarte** belknoppen gemonteerd aan de linker- en rechterachterzijde. Indien een noodstop wordt ingedrukt, wordt de persinstallatie onmiddellijk stilgezet. Om deze weer op te kunnen starten moet de noodstop eerst weer uitgetrokken worden.

Indien er problemen optreden tijdens het beladen:
vraag om hulp aan de chauffeur en ga niet zelf experimenteren!



Noodstop en bel linkerachterzijde

Beladen

- o Kom nooit in de persruimte bij een draaiende motor en ga nooit op de instortrand zitten.
- o Handen uit de persruimte/trog. Grijp niet naar afval tijdens bewegend persmechanisme. Let op wegspattend vuil en stof tijdens het persen van het afval.
- o Let op uw collega's als het persmechanisme bediend wordt.
- o Knip te lange stukken karton op het midden van de instortrand.
- o Bij uitstekend karton voldoende ver achter de persruimte/trog staan.
- o Kom nooit in de laadbak/afvalruimte bij een draaiende motor.
- o De persruimte/trog nooit te vol laden.
- o Indien er **afval gemorst** wordt, rijdt de chauffeur een stukje vooruit en ruimt u het afval netjes op, eventueel m.b.v. bezem, rijf en/of schop. Deze zijn aanwezig op het voertuig.

VRIJWILLIGERS PAPIERINZAMELING – INSTRUCTIE KRAAKPERSWAGEN

Persoonlijke veiligheidsregels

In dit kader dient u zich aan de volgende regels te houden:

1. Draag altijd uw veiligheidshesje en -schoenen;
2. spring nooit uit de cabine, maar stap achterwaarts uit en gebruik de treden;
3. ga met lichtgebogen knieën op de treeplank staan en verdeel uw evenwicht goed. Zo vangen de knieën bij slecht wegdek en bij het nemen van verkeersdrempels de schokken op;
4. ga nooit op de instortrand zitten tijdens het rijden.
5. til zware pakketten zoveel mogelijk met een rechte rug en licht gebogen knieën.
6. Blijf altijd zichtbaar voor de chauffeur en geef zowel hem als naderend verkeer –ook voetgangers– de nodige aanwijzingen. Stap nooit plotseling opzij van de wagen, maar kijk eerst of er geen verkeer aan komt.



7. **Treepanken:**

De maximum snelheid om op de treepanken mee te rijden is 30 km/uur. Plaats beide voeten op de treepanken met het gezicht richting de voorkant van het voertuig en houdt u met beide handen stevig vast aan de handgrepen.

Tijdens het achteruit rijden of manoeuvreren mag u niet op de treepanken staan, maar moet u op veilige afstand aanwijzingen geven aan de chauffeur. Het is **niet** toegestaan om met meer dan 1 persoon op een treeplank plaats te nemen.

8. **Cabine:**

- Tijdens langer durende verplaatsingen of bij een snelheid hoger dan 30 km/u moet u in de cabine plaatsnemen; de chauffeur zal u hierop attent maken.
- Er mogen max. 3 personen (inclusief chauffeur) in de cabine plaatsnemen.
- U dient ervoor zorg te dragen, dat de chauffeur goed zicht blijft houden en geeft indien nodig aanwijzingen.
- Tijdens het achteruit rijden of manoeuvreren, moet u uit de cabine komen om op veilige afstand aanwijzingen te geven aan de chauffeur.



Saver N.V.
Scherpdeel 14
4703 HT Roosendaal
Telefoon: 0165 – 59 77 77
e-mail: info@saver.nl
website: www.saver.nl

Calamiteitnummer : 0165 – 59 77 44